

## Інструкція адміністратора для ППКП “Тірас-4П” – „Тірас-8П”.



Режим “**Пожежа**” – мигає червоний індикатор зони в якій виявлена пожежа та індикатор “**Пожежа**”, працює оповіщення про пожежу. Прилад переходить в режим пожежі при спрацьовуванні димового, теплового або ручного сповіщувача в будь-якій зоні. Якщо пожежа передана на пульт пожежного спостереження - мигає червоний індикатор “ПЦПС”.

### **Скидання режиму “Пожежа”.**

Для скидання режиму пожежа: набрати на клавіатурі приладу код доступу **адміністратора** і символ **#** (заводський код - **0001**), натиснути кнопку “**Скидання**”.

*Наприклад: 1# натиснути „Скидання”.*

### **Вимкнення і поновлення сигналу оповіщення.**

Для вимкнення оповіщення в режимі «**Пожежа**» необхідно: набрати на клавіатурі приладу код доступу **адміністратора** і **#** , натиснути кнопку “**Оповіщ.**”, набрати на клавіатурі **\*00**. Після вимкнення повинен світитись жовтий індикатор “**Опов.**”. Поновлення сигналу оповіщення відбувається аналогічно.



Режим “**Виявляння збігу**” – мигає червоний індикатор зони, індикатор “**Пожежа**” не світиться. У режимі “**Виявляння збігу**” на пульт пожежного спостереження повідомлення про пожежу не передається. Даний режим використовується для попередження про можливість пожежі.

✂ Режим “**Несправність**” – мигає індикатор “**Неспр.**” і жовтий індикатор несправної зони або індикатор несправного кола (живлення сповіщувачів, оповіщення та ін.). Режим несправність скидається автоматично при усуненні несправності.

Перехід приладу до кожного з вище описаних режимів супроводжується включенням внутрішнього звукового індикатора. Вимкнення звукового індикатора виконується натисканням кнопки “**Звук**”.

### ✂ **Вимкнення несправних зон.**

Вимкнення зон використовується у випадках, коли відбувається перехід зони в режим “**Пожежа**” або “**Виявляння збігу**” без факту самої пожежі, при несправності зони або при виконанні ремонтних/монтажних робіт. Включення зони виконується після усунення причини несправності.

Для вимкнення зони необхідно: набрати на клавіатурі приладу код **адміністратора** і **#**, **двохзначний номер несправної зони**, **\*00**. Після вимкнення повинен світитися жовтий індикатор вимкненої зони та індикатор “**Вимкн.**”.

Включення зони відбувається аналогічно.

*Наприклад, вимкнути другу зону (код адміністратора 0001):*

**1# 02 \*00**