

Інструкція адміністратора для ППКП “Тірас-4П” – „Тірас-8П”.



Режим “**Пожежа**” – мигає червоний індикатор зони в якій виявлена пожежа та індикатор “**Пожежа**”, працює оповіщення про пожежу. Прилад переходить в режим пожежі при спрацьовуванні сповіщувача в будь-якій зоні, або ручного пожежного сповіщувача. Якщо пожежа передана на пульт пожежного спостереження, то мигає індикатор “Пожежа передана”.

Скидання режиму “Пожежа”.

Для скидання режиму пожежа: набрати на клавіатурі приладу код доступу **адміністратора** і символ **#** (заводський код - **0001**) і натиснути кнопку “**Скидання**”.

Наприклад: 1# натиснути „Скидання”.

Вимкнення і поновлення сигналу оповіщення.

Для вимкнення оповіщення в режимі «**Пожежа**» необхідно: набрати на клавіатурі приладу код доступу **адміністратора #** і натиснути кнопку “**Оповіщ.**”, набрати на клавіатурі ***00**. Після вимкнення повинен світитись жовтий індикатор “**Опов.**”. Поновлення сигналу оповіщення відбувається аналогічно.



Режим “**Виявляння збігу**” – мигає червоний індикатор зони, індикатор “**Пожежа**” не світиться. У режимі “**Виявляння збігу**” повідомлення про пожежу на пульт пожежного спостереження не передається. Даний режим використовується для попередження про можливість пожежі.

✂ Режим “**Несправність**” – мигає індикатор “**Неспр.**” і жовтий індикатор несправної зони або індикатор несправного кола (живлення сповіщувачів, оповіщення та ін.). Режим несправність скидається автоматично при усуненні несправності.

Перехід приладу до кожного з вище описаних режимів супроводжується включенням внутрішнього звукового індикатора. Вимкнення звукового індикатора виконується натисканням кнопки “**Звук**”.

✂ Вимкнення несправних зон.

Вимкнення зон використовується у випадках, коли відбувається перехід зони в режим “**Пожежа**” або “**Виявляння збігу**” без факту самої пожежі, при несправності зони або при виконанні ремонтних/монтажних робіт. Включення зони виконується після усунення несправності.

Для вимкнення зони необхідно: набрати на клавіатурі приладу код **адміністратора #**, потім **двохзначний номер несправної зони**, набрати на клавіатурі ***00**. Після вимкнення повинен світитися жовтий індикатор вимкненої зони та індикатор “**Вимкн.**”.

Включення зони відбувається аналогічно.

Наприклад, вимкнути другу зону (код адміністратора 0001):

1# 02 *00